


使用說明書

致施工者

請務必將此說明書交給客戶。

- 承蒙採用此商品，致上萬分謝意。
- 請務必詳讀此使用說明書，以掌握正確安全的使用方法。
- 閱讀後請妥善保管。



1孔

2孔

對於本產品故障、誤動作不能供電產生的損害等純粹性經濟損失，本公司無法承擔任何責任，敬請諒解。

型	WNF 1071	象牙白	WTDF 10716W・WTRF 10716W	白色	充電插座、開關組合 (附螢光開關 C)
	WNF 1071W	白色	WTAF 10716CH	珍珠灰	
號	WNF 1071H	灰色	WTGF 10716H・WTRF 10716H	灰色	充電插座 2孔、開關組合 (附螢光開關 C)
	WNF 1072W	白色	WTDF 10726W・WTRF 10726W	白色	
	WNF 1072H	灰色	WTAF 10726CH	珍珠灰	
	WNF 1072H	灰色	WTGF 10726H・WTRF 10726H	灰色	

安全上請注意 請務必遵守

將造成USB 充電插座及製品破損、故障之原因。

- 請勿使用USB插頭以外之物插入充電插座。
- 充電插頭務必以正確方向插入充電插座。
- 充電插頭無法插入充電插座時，請詳細確認充電插頭是否符合充電插座之形狀。
- 充電插頭請勿施加過大壓力插入充電插座。
- 請勿將迴紋針等細狀之金屬物插入充電插座。
- 請勿使用變形、破損、變色的USB傳輸線。
- 恐會導致發熱或火災。
- 請勿安裝於會直接受到日曬之場所。
- 如果本商品受到直接日曬，可能會導致溫度高於使用溫度所允許的範圍。
- 請勿強力撞擊充電插座。
- 不使用充電插座時，USB 充電插頭需拔除。
- 未拔除時，將造成使用者腳絆到USB傳輸線導致USB充電插座破損。
- 請勿以拉扯USB傳輸線的方式將充電插頭拔出充電插座。
- 本商品為壁面專用之配線器具，不可安裝於桌面或地面水平置放之場所。
- 如果錯誤安裝會造成粉塵等細小物掉入或液體流入，引起內部線路短路，導致發火發熱之火災發生。

使用前注意事項

- 使用充電插座前，請務必確認充電物是否滿足 USB-IF 充電電池規範。(Battery Charging Specification)
- 開關與插座使用蓋板不同，與電源插座組合時必須搭配插座專用蓋板及化妝面板。
- 充電插座(2孔)的輸出電流合計為2A。
- 如果2台充電設備同時充電時，充電時間會比一般充電時間長或有2台無法同時充滿電的可能性。
- 根據充電設備規格的不同，充電時間會有變長或充電不足的可能性。
- 請使用USB A type (Male) 插頭與此充電插座搭配充電。

額定與規格

	螢光開關 C	USB 充電插座 (1孔)	USB 充電插座 (2孔)
額 定	15 A 110 V AC	輸入: AC 110 V/220 V 0.3 A 輸出: DC 5 V 2 A	輸入: AC 110 V 0.3 A 輸出: DC 5 V 合計 2 A
額 定 頻 率	60 Hz		
使用溫度範圍	-10°C~+40°C		
保存溫度範圍	-20°C~+45°C		

並非異常

- 使用中若發出輕微的聲響或器具表面發熱並非故障，請安心使用。

維 護

1. 商品表面的髒污請用柔軟的布沾中性清洗劑後擰乾擦淨。最後再用乾布擦淨。
2. 本商品非防水型器具，如有洗劑或液體侵入，恐有損壞、燒毀等狀況發生。